



## Blindstichfuß für Singer Simple 3221 , 3232

Art. Nr.: 006812008

Blindstichfuß (s. mehr Informationen)

**6,95 €**

Sofort lieferbar



### **Blindstichfuß**

***Der Blindstichfuß eignet sich optimal zum Nähen von unsichtbaren Säumen und Kantenabschlüssen.***

***Die Naht ist von der rechten Stoffseite nicht sichtbar und macht somit das Nähen mit der Hand überflüssig.***

Der Blindstichfuß ist passend für die **Singer**-Modelle:

Simple 3221

Simple 3232