



Kantenschneider Singer

Art. Nr.: 555790.01

Kantenschneider für verschiedene Singer-Modelle (s. mehr Informationen)

39,95 €

Sofort lieferbar



Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH

Kantenschneider

Der Kantenschneider schneidet und versäubert die Stoffkante, während Sie nähen.

Das Prinzip entspricht dem einer Overlockmaschine:

Während des Nähens wird der Stoff geschnitten und gleichzeitig versäubert.

So kann nichts ausfransen.

Mit dem Kantenschneider verleihen Sie auch Kleidungsstücken ein professionelles Finish.

Der Kantenschneider ist passend für die **Singer**-Modelle:

160'TH

One , One Plus

1507

8280 , 8280 DL



Tradition 2250 , 2259 , 2263 , 2273 , 2277 , 2282

Mercury 1105, 1116 , 1120 , 1130 , 7020

Fashion Mate 3333 , 3337 , 3345

Promise 1408 , 1409 , 1412 , 1512

Simple 1732 , 2932 , 3116 , 3221 , 3232 , 3210 , 3223 , 3229

M 1500 , M 1600

M 2100 , M 2400

M 3200 , M 3300 , M 3400 , M 3500