



## Kräuselfuß für Singer M3200 - M3205 , M3300 - M3305 , M3400 - M3405 , M3500 - M3505

Art. Nr.: 18361

Kräuselfuß (s. mehr Informationen)

**5,95 €**

**Hersteller:** Singer

Sofort lieferbar



### Kräuselfuß

**Rüschen und Volants sind ein Fall für den Kräuselfuß. Dabei wird die untere Stofflage beim Nähen automatisch eingehalten und gleichzeitig mit der oberen verbunden.**

**Den Grad der Kräuselung bestimmen Sie, indem der obere Stoff beim Nähen mehr oder weniger stark gedehnt wird.**

**So spart der Kräuselfuß einen Arbeitsgang - für schnelle Rüschen an den Puppenkleidern, Volants an Blusen oder Heimtextilien.**

Der Kräuselfuß ist passend für die **Singer**-Modelle:

M3200 - M3205

M3300 - M3305

M3400 - M3405

M3500 - M3505