



Kräuselfuß für Singer M3200 - M3205 , M3300 - M3305 , M3400 - M3405 , M3500 - M3505

Art. Nr.: 18361

Kräuselfuß (s. mehr Informationen)

5,95 €

Hersteller: Singer
Sofort lieferbar



Kräuselfuß

Rüschen und Volants sind ein Fall für den Kräuselfuß. Dabei wird die untere Stofflage beim Nähen automatisch eingehalten und gleichzeitig mit der oberen verbunden.

Den Grad der Kräuselung bestimmen Sie, indem der obere Stoff beim Nähen mehr oder weniger stark gedehnt wird.

So spart der Kräuselfuß einen Arbeitsgang - für schnelle Rüschen an den Puppenkleidern, Volants an Blusen oder Heimtextilien.

Der Kräuselfuß ist passend für die **Singer**-Modelle:

M3200 - M3205

M3300 - M3305

M3400 - M3405

M3500 - M3505