

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

## Zier- und Dekofuß für Singer Curvy, Confidence, Cosmo

Art. Nr.: 12014

Zier- und Dekofuß (s. mehr Informationen)

5,95 €

Sofort lieferbar



## Zier- und Dekofuß

Dekorative Nähprogramme sind oft sehr dicht gestickt und brauchen mehr Platz unterm Nähfuß, damit die Naht nicht gebremst wird.

Der Zier- und Dekofuß hat auf der Unterseite eine Aussparung, die Füllstichen genügend Raum gibt und die Naht perfekt führt.

So werden Ihre Ziernähte viel gleichmäßiger und ausdrucksvoller!

Der Zier- und Dekofuß ist passend für die **Singer**-Modelle:

Curvy-Line

Confidence-Line

Cosmo-Line