



## Knopflochfuß mit Sensor für Husqvarna (1,6,7,)

Art. Nr.: 412 81 51-02

**49,95 €**

Sofort lieferbar



### ***Knopflochfuß mit Sensor***

***Der Knopfloch-Sensorfuß misst die Länge und näht die an der Maschine eingestellte Knopflochgröße.***

***Die mittlere Markierung an der linken Führung des Fußes sorgt für eine Knopfkante von 15mm.***

***Der Knopflochsensor misst während des Nähens, sodaß alle Knopflöcher gleich lang werden.***

***Die Knopfgröße wird in 2-mm-Stufen eingestellt.***

#### ***1. Den Knopfloch-Sensorfuß einsetzen.***

*Den Stecker in den Anschluß neben der Nähmaschinenbeleuchtung stecken.*

*Das weiße Feld des Meßstäbchens auf die Markierung des Nähfußes stellen.*

#### ***2. Die Knopfgröße an der Husqvarna Viking Nähmaschine einstellen.***



### **3. Den Nähfuß senken und nähen.**

*Bevor Sie das nächste Knopfloch nähen, bringen Sie das weiße Feld des Meßstäbchens wieder auf die weiße Markierungslinie des Knopflochfußes, damit das nächste Knopfloch exakt genauso groß wird, wie das vorherige.*

Der Knopflochfuß mit Sensormatic ist passend für die **Husqvarna**-Modelle:

#### **1**

ORCHIDEA , 1250 #I+ , 1200 , 1100 , 1090 , 1070 , 1070S , 1050

#### **6**

PLATINUM 955E , 950E , PLATINUM Plus 775 , 770 , 755 Quilt , 750 Quilt , 735 , 730 , 715

ROSE 605, 600 , IRIS

LILY 555 , 550 , 545 , 540 , 535 , 530

HUSQVARNA VIKING 500,

INTERLUDE 445 , 435

FREESIA 425

HUSQVARNA VIKING 400

SCANDINAVIA 400 , 300 , 200

EMERALD 203 , 183

DESIGNER JADE 35

JADE 20

OPAL 650 , 670

#### **7**

DESIGNER DIAMOND Royale , DESIGNER DIAMOND deLuxe , DESIGNER DIAMOND



DESIGNER RUBY Royale , DESIGNER RUBY deLuxe , DESIGNER RUBY

DESIGNER TOPAZ 50 , 40 , 30 , 25 , 20

DESIGNER SE , DESIGNER SE Limited Edition , DESIGNER I , II

QUILT DESIGNER , QUILT DESIGNER II

DESIGNER BRILLIANCE 80

BRILLIANCE 75Q

SAPPHIRE 965Q , 960Q , 930 , 875Q , 870Q , 855 , 850 , 835 , 830

OPAL 690Q

EDEN ROSE 250C

TRIBUTE 140C, 145C , 150C