



## Knopflochfuß für Singer Brilliance 6160 - 6199

Art. Nr.: 11818

**7,50 €**

**Hersteller:** Singer  
Sofort lieferbar



### **Knopflochfuß**

Der Knopflochfuß ist passend für die **Singer** Brilliance-Modell:

Brilliance 6160

Brilliance 6180

Brilliance 6199