



Knopflochfuß für Singer Futura CE-100 , CE-200

Art. Nr.: 11003

9,95 €

Hersteller: Singer
Sofort lieferbar



Knopflochfuß

Der Knopflochfuß ist passend für die **Singer** Futura-Modelle:

Futura CE-100

Futura CE-200