



## Knopflochfuß für Singer Futura CE-100 , CE-200

Art. Nr.: 11003

**9,95 €**

**Hersteller:** Singer  
Sofort lieferbar



### **Knopflochfuß**

Der Knopflochfuß ist passend für die **Singer** Futura-Modelle:

Futura CE-100

Futura CE-200