



Spulen passend für Singer zum Aufschrauben

Art. Nr.: 05799

Unterfadenspulen im 10er Pack für
verschiedene Singer-Modelle (s. mehr
Informationen)

14,95 €

Sofort lieferbar



Unterfadenspulen

Die Spulen sind im 10er Pack erhältlich, und sind passend für die **Singer**-Modelle:

- 290
- 700 , 702 , 720 , 722 , 726 , 740 , 744 , 746 , 760 , 764 , 766 , 784
- 1000 , 1040 , 1050 , Futura 1100
- 1411 , 1425
- 6700 , 6785