



Stichplatte passend für Singer 1802 - 1873 / 2010 / 2430 / 2502 - 2530 / 3314 - 3343 / 4522 - 4572 / 4600 - 4663 / 4825 - 4830 / 5910 , 5932

Art. Nr.: 08100

Stichplatte passend für Singer verschiedene
Modelle (s. mehr Informationen)

18,95 €

Hersteller: Philipp
Sofort lieferbar



Stichplatte / Nadelplatte

Die Stichplatte ist passend für die **Singer**-Modelle:

1802 , 1803 , 1812 , 1852 , 1853 , 1862 , 1872 , 1873

Futura 2010

2430

2502 , 2504 , 2515 , 2530

3314 , 3317 , 3343

4522 , 4525 , 4526 , 4528 , 4530 , 4538 , 4552 , 4562 , 4572

4600 , 4610 , 4613 , 4617 , 4622 , 4623 , 4663

4825 , 4828 , 4830

5910 , 5932