



## Stichplattenschieber passend für Singer

Art. Nr.: 15976

Greiferabdeckung passend für verschiedene  
Singer-Modelle (s. mehr Informationen)

**29,95 €**

Sofort lieferbar



### **Greiferabdeckung - Spulenabdeckung**

Der Stichplattenschieber ist passend für die **Singer**-Modelle:

4552 , 4562 , 4572

4610 , 4622

5910 , 5932

6233

7033 , 7035

9005 , 9008 , 9010 , 9015 , 9018 , 9020 , 9022 , 9027 , 9030 , 9032 , 9034 , 9044

9110 , 9130 , 9134

9210

9323 , 9334

9408 , 9410 , 9416 , 9420 , 9423 , 9430 , 9432 , 9444



93220