

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

## Handrad-Auslösescheibe passend für Singer

Art. Nr.: 14329

Handrad-Auslösescheibe passend für verschiedene Singer-Modelle (s. mehr Informationen)

9,50 €

**Hersteller:** Singer Sofort lieferbar



## Handrad-Auslösescheibe

Die Handrad-Auslösescheibe ist passend für die Singer Modelle:

4552, 4562, 4572

4610, 4622, 4624

5910

6233

7028

9005, 9008, 9010, 9015, 9018, 9020, 9022, 9027, 9030, 9032, 9034, 9044

9110,9130

9210

9408, 9410, 9416, 9420, 9423, 9430, 9432, 9444

30518



Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

93220

Aussendurchmesser 59,5 mm