



Wahlklaue passend für Singer 700 - 784

Art. Nr.: 16873

Stichwahl-Zahnsegment passend für
verschiedene Singer-Modelle (s. mehr
Informationen)

7,50 €

Hersteller: Singer
Sofort lieferbar



Wahlklaue

Die Wahlklaue ist passend für die **Singer**-Modelle:

700 , 702 , 706 , 708

720 , 722 , 726

740

750 , 755 , 756 , 758

760 , 764

784

Die Wahlklaue ist das Schaltelement zum einstellen der Stiche