



Taste Ein / Aus Schalter für PFAFF hobbymatic 904 - 947

Art. Nr.: 18913

Farbe braun

8,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Taste

Die Taste für den Ein- und Ausschalter ist passend für die **PFAFF** hobbymatic-Modelle:

hobbymatic (090A) 904 , 905 , 907

hobbymatic 917 , 919

hobbymatic 927

hobbymatic 947