



Rollsäumer (4mm) für PFAFF (BCDEFGJKL) ambition , expression , passport , creative , performance , smarter , select , tipmatic , tiptronic

Art. Nr.: 820 221-096 / 98-694 823-00

Rollsaumfuß (s. mehr Informationen)

24,95 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Rollsaumfuß 4mm

Der Saum verhindert, dass die Kanten ausfransen, und es entsteht eine saubere, haltbare Kante.

Mit dem Rollsäumer können Sie feine bis mittelfeine Materialien problemlos säumen, ohne die Stoffkanten zuvor bügeln zu müssen.

- 1.** Wählen Sie einen Geradstich, setzen Sie den Rollsäumer ein und aktivieren Sie das IDT-System (falls vorhanden). Bei Bedarf bügeln Sie nur den Anfang des Saums auf 2, 3 oder 4 mm um, je nach Größe des Nähfußes. Platzieren Sie ihn flach in der Rille unter dem Nähfuß und nähen Sie ein paar Stiche. Senken Sie die Nadel in den Stoff, um ihn zu fixieren. Dann heben Sie den Nähfuß an und ziehen die Schnittkante des Stoffs in die Spirale des Nähfußes. Senken Sie den Nähfuß und halten Sie beim Weiternähen immer die Schnittkante vor dem Nähfuß.
- 2.** Achten Sie darauf, dass der Stoff nicht unter die rechte Hälfte des Nähfußes gerät.



Tipp: Säumen Sie steifere Stoffe mit einem Geradstich und weichere Materialien mit einem Zickzackstich, der gerade die Breite des Saums umfasst. (Scharfe Kurven sind für den Rollsäumer nicht geeignet.)

Der Rollsaumfuß mit 4mm ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic (0100A) 1006 , 1051

tipmatic 1151

tiptronic 1071

tipmatic 1171

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

creative 1371

creative 1467

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle (20A) 2020 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048



performance 2054 , 2056 , 2058

creative 2124 , 2134

creative (21A) 2140 , 2144 , 2170

stretch&jeans 6091

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin (610A) 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135

tiptronic (623A) 6230 , 6232

selectronic - tiptronic (625A) 6250 , 6270

creative 7510

creative 7530 edition - quilt edition - quilt craft&pro

creative 7550

creative 7560 , 7562

creative 7570

select 2.0 , 2.2

select 3.0 , 3.2

select 4.0 , 4.2

select 150 Anniversary

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition



quilt edition 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon

creative 1.5

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative elevate 680

creative expression 750

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon

creative icon 2

ambition essential

ambition 1.0 , 1.5

ambition 155 Limited Edition

quilt ambition 2.0



ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 130s , 140s , 150s ,160s

smarter 155 Limited Edition

smarter, 260c

smarter 1100c pro

hobby 1020 , 1022 , 1030 , 1032 , 1040 , 1042

hobby 4240 , 4250 , 4260 , 4270