Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Anlasser für Singer OV s14-68 , s14-69 / s14-77 - s14-79

Art. Nr.: 18091
Fußanlasser Model 4C-326G / 230Volt

44,95 €

Hersteller: Singer
Sofort lieferbar

Anlasser

Der Fußanlasser (4C-326G) ist passend für die **Singer** Overlock-Modelle:

s14-68
s14-69

s14-77

s14-78

s14-79