Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Dekorativer Zierbandfuß für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 614-096
Dekorativer Zierbandfuß (s. mehr Informationen)

19,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar

Dekorativer Zierbandfuß

Mit dem dekorativen Zierbandfuß verschönern Sie Ihr Projekt mit verschiedenen Besätzen.

Dieser Fuß führt den Besatz spielend durch die vordere Öffnung und durch die Rille auf der Unterseite.

1. *Fädeln Sie normales Nähgarn oder Ziergarn als Oberfaden und normales Nähgarn als Unterfaden in Ihre Nähmaschine ein.*
2. *Wählen Sie einen Geradstich, Zickzackstich oder Zierstich aus, vermeiden Sie aber Stiche mit Seitwärts- oder zu vielen Vor- und Rückwärtsbewegungen.*

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Tipp: *Für die 6 mm breiten Bänder können Sie auch eine 6 mm-Zwillingsnadel verwenden. Wählen Sie einen Geradstich, und die Nähmaschine wird an der Bandkante nähen.*

3. *Führen Sie die Bänder wie abgebildet in den Nähfuß ein.*
4. *Setzen Sie den dekorativen Zierbandfuß ein.*
5. *Aktivieren Sie das IDT-System.*
6. *Nähen Sie vorsichtig und nicht zu schnell. Wenn Ihre Nähmaschine mit der Funktion „Langsam nähen“ ausgestattet ist, aktivieren Sie sie. (Eventuell benötigen Sie Stickvlies als Stoffunterlage.)*
7. *Das beste Ergebnis erzielen Sie mit flachen Besätzen wie Seiden-, Samt-, Satin- oder Baumwollbändern.*

Der Dekorativer Zierbandfuß ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

edition 130

dualmatic 935 , 955

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6120 , 6122 , 6150 , 6152

tiptronic 6230 , 6232

selectronic 6250 , 6270

stretch&jeans 6091

select - freestyle - instyle - classicstyle 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

creative 1371

creative 1467 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229

tipmatic 0100A 1006 , 1051 , 1151

tiptronic 1071 , 1171

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

creative 7510 , 7530 , 7550 , 7560 , 7562 , 7570

select 2.0 , 2.2 , 3.0 , 3.2 , 4.0 , 4.2

select 150

creative 2124 , 2134

creative 2140 , 2144 , 2170

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 , 2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

expression 2.0 , 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150

qult expression 4.0 , 4.2

expression 710

quilt expression 720

performance 5.0 , 5.2

performance icon (**nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative 1.5 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative performance

creative performance 950 (**nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative vision 5.0 , 5.5

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

creative icon (**nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

creative icon 2 (**nicht verwendbar mit dem automatischen Nadeleinfädler)

ambition essential , 1.0 , 1.5 , 155

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 1100c Pro