



Applikationsfuß für Gritzner tipmatic / tiptronic

Art. Nr.: 19486

Applikationsfuß (s. mehr Informationen)

7,95 €

Sofort lieferbar



Applikationsfuß aus Kunststoff (kein DFT möglich)

Perfekte Applikationen mit dichten Satinstichen erhalten Sie mit dem Applikationsfuß, dessen kurze Fußgabel die Sicht optimiert.

Sie werden von der einfachen Anwendung begeistert sein!

Verwenden Sie ihn mit Baumwollhäkelgarn, um einen Stoff zu fälteln, oder um mit der Zwillingnadel zu kordonieren.

Oder Sie gestalten tolle Applikationen und traumhafte Quilts mit dem handähnlichen Applikationsstich.

1. Setzen Sie den Applikationsfuß ein und wählen einen Zickzackstich.
2. Reduzieren Sie die Stichlänge, um einen schönen, dichten Satinstich zu erhalten.
3. Legen Sie ein Stück Vlies unter den Nähbereich. Übernähen Sie alle Kanten, um ein Ausfransen zu verhindern, und verwenden Sie die Funktion „Nadel Hoch-/Tiefstellung“ (falls vorhanden) für weiche Ecken und Kurven

Der Applikationsfuß ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1035 , 1037



tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2