



## Offener Applikationsfuß für Gritzner tipmatic / tiptronic

Art. Nr.: 18796

Applikationsfuß (s. mehr Informationen)

**9,95 €**

**Hersteller:** Gritzner  
Sofort lieferbar



**Offener Applikationsfuß mit DFT-System bis 6mm Stichbreite.**

**Dieser Nähfuß eignet sich optimal für Applikationen und andere Näharbeiten, bei denen die unbehinderte Sicht auf die Nadel und ihre Einstichstelle erforderlich ist.**

**Nähen Sie einfach und schnell wunderschöne Applikationen, und verwenden Sie den Muschelkantenstich, wenn Ihr Projekt den Look einer handgenähten Versäuberung haben soll.**

- 1. Schneiden Sie die Teile des Motivs ohne Nahtzugabe zu; bei leicht fransenden Stoffen bügeln Sie die Nahtzugabe um.**
- 2. Bügeln Sie aufbügelbares Vlies auf das Motiv, ziehen Sie das Schutzpapier ab und bügeln Sie das Applikationsmaterial auf den Stoff auf.**
- 3. Setzen Sie den offenen Applikationsfuß für DFT-System ein (falls vorhanden).**
- 4. Wählen Sie einen Stich aus und führen Sie die Motivkante entlang der rechten Nähfußinnenkante, um gerade Nähte an der Kante zu erzielen.**

Der Offene Applikationsfuß mit DFT-System ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1035 , 1037



tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2