



## Paspelfuß schmal für Gritzner tipmatic 1035 , 1037 , 6122 , 6152 / tiptronic 4.2

Art. Nr.: 19776

Paspelfuß schmal (s. mehr Informationen)

**24,95 €**

Sofort lieferbar



### **Paspelfuß schmal**

**Jackentaschen, aber auch an Kissen, Tischsets u.v.m. Kleine, feine Paspeln.**

**Mit dem schmalen Paspelfuß überziehen Sie Kordeln von 1mm mit Stoff und erzielen so einen ganz speziellen Effekt.**

**Auch Fertigpaspeln lassen sich damit annähen.**

**Der durchsichtige Fuß garantiert freie Sicht - so wissen Sie immer genau, wo Sie nähen.**

### **Paspeln in eine Naht nähen:**

- 1. Bringen Sie den Paspelfuß - schmal an.**
- 2. Legen Sie die Paspel entlang der Nahtlinie auf die rechte Stoffseite und das zweite Stoffstück rechts auf rechts darauf.**
- 3. Legen Sie Paspel und Stoff unter den Paspelfuß - schmal. Die Paspel liegt in der Aussparung der Fußunterseite.**
- 4. Wählen Sie Geradstich, Stichlänge 2,5. Nähen Sie. Die Aussparung auf der Unterseite des Fußes führt Ihre Paspel perfekt.**



**Paspeln aus Stoff herstellen:**

- 1. Bringen Sie den Paspelfuß – schmal an.**
- 2. Schneiden Sie schräge oder quer zum Fadenlauf verlaufende Streifen mit Nahtzugabe zu, die breit genug sind, die Kordel zu ummanteln.**
- 3. Legen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffstreifens und umhüllen Sie diese.**
- 4. Legen Sie Paspel und Stoff unter den Paspelfuß – schmal. Die Paspel liegt in der Aussparung der Fußunterseite.**
- 5. Wählen Sie Geradstich, Stichlänge 2,5. Nähen Sie. Die Aussparung auf der Unterseite des Fußes führt Ihre Paspel perfekt.**
- 6. Nähen Sie feinste Paspeln in Ihre ganz persönlichen Projekte. Folgen Sie einfach dieser Anleitung.**

**TIPP:** Beim Aufnähen einer Paspel stellen Sie die Nadelposition so ein, dass eine Einstellung näher an der Kordel genäht wird, um die erste Naht zu überdecken.

Der **Paspelfuß schmal** ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1019 (\*)

tipmatic 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptroni 4.2

**Bei (\*) muß zusätzlich ein anderer Nähfußhalter (Art. 01028 , 98-694 886-00) verwendet werden.**