



## Transparenter offener Applikationsfuß für Gritzner tipmatic / tiptronic

Art. Nr.: 19487

Transparenter offener Applikationsfuß (s. mehr Informationen)

**9,95 €**

**Hersteller:** Pfaff

Sofort lieferbar



### Transparenter offener Applikationsfuß für DFT-System

**Wenn Sie Applikationen nähen, ist eine gute Sicht auf die Naht wichtig.**

**Durch die transparenz des Nähußes haben Sie die ganze Sicht auf das, was Sie nähen und können so auch ganz exakt Stiche parallel anordnen.**

**Die Aussparung auf der Fußunterseite ermöglicht eine optimale Stichführung.**

**1. Bringen Sie den transparenten Offenen Applikationsfuß für DFT-System an.**

**2. Aktivieren Sie das DFT-System.**

**3. Wählen Sie einen dekorativen Zierstich oder einen Satinstich.**

**4. Führen Sie den Stich an der Innenkante des Fußes, um gerade Nähte an der Kante zu erzielen.**

(Sie können auch die Spiegelfunktion für eine optimale Nählage des Stiches verwenden.)

**5. Für perfekte und parallele Stichreihen empfiehlt es sich Linien, mit einem selbstlöschenden Stift auf**

**den Stoff vorzuzeichnen.**

**6. Nähen Sie**



Der Applikationsfuß ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2